如何让计算机自动开关机

能不能在我们上班的时候,刚刚走进办公室,电脑就已经开机运行了;下自习后,如果最后 离开办公室的人忘记关电脑了,又能让电脑自动关闭呢?当然是可以的。我们可以让计算机实现 自动开机关机。

## 一、定时关机

如果计算机装的是 Windows XP 系统, Windows XP 的关机是由 Windows\System32 下的 Shutdown.exe 程序来控制的。在 Windows 2000 系统里面,把 Shutdown.exe 复制到 Windows 2000 系统目录下,也可以实现定时关机功能。

第一步,可以在桌面(其它文件夹也可以)右击一新建快捷方式,在"项目的位置"里面输入"Shutdown -s"(不含引号,以下都不含引号),

点击 "下一步",快捷方式的名称默认是 Shutdown.exe,为了方便,我们可以把它改为"关机",点击"完成"。这样,在桌面上就出现了一个"关机"的快捷方式。

这个快捷方式也可以作为关机使用,双击它就会出现倒计时 30 秒,然后关机。 第二步,打开"控制面板"一"性能和维护"一"任务计划",选择"添加任务计划",点击 "下一步",点击"浏览"按钮。

选中刚才我们建立的"关机"快捷方式,打开。

把任务名改为"关机"或者"定时关机"都可以;选择"每天"(可以按照自己的需要选择 其他的选项)。点击"下一步",把起始时间改为我们要关机的时间(如下图)。

点击 "下一步",会提示你输入用户名和密码,输入你登陆的用户名和密码,如果没有密码可以不用输入。点击 "下一步"、"完成"。在任务计划里面,我们可以看见刚才建立的任务:

OK,这样,计算机会在每天的 23:00 会自动关闭主机。如果以后需要修改关闭时间,可以右击"定时关机"一"属性",选择"计划"选项卡,可以修改任务计划的时间。

## 二、定时开机

定时开机需要满足两个条件:第一,BIOS 必须支持自动开机功能,现在的计算机 BIOS 基本都有这个功能,以前的计算机需要升级 BIOS 才具备此功能。第二,电源必须不关闭。

我们在刚才设置定时关机的时候,只能关闭主机,电源是没有关闭的,所以,我们可以通过设置 BIOS 实现自动开机。

在首先开机后按住 Delete 键,就是平常常用的删除按键,然后就会进入到 BIOS 界面。

在 BIOS 设置主界面中,讲光标移动到"Power Management Setup"选项,敲回车键(有些计算机是在"Power"里面)。

进入电源管理窗口,将光标移动到"Resume by Alarm"选项,敲回车键,里面有"Disa bled、Enabled"两个选项,我们把它改为 Enabled。这样,"Date(of Month) Alarm"选项就变为可修改状态,光标移动到该项,敲回车键,可以看到里面的子菜单,选择"Everyday"(每天),当然,不同的主板功能有差异,有的每设置一次,只能使用一次,而有的可以设置一个周期。再把"Time(hh:mm:ss) Alarm"选择设为"8:0:0"

最后一步,要大功告成了,按 F10 键,或者按 ESC 键回到刚进入 BIOS 的界面,选择 "Exit & Saving Setup",保存并退出。接着机器会重新启动,OK,电脑就会在每天早上 8 点钟自动开机。

最后提醒大家一句,就是在周末或者放假的时候一定要想着关闭电源,否则周六周日它还是会按时开机的,虽然可以再设 BIOS 关闭,但总归没有关闭电源来的容易。